# Proyecto 4 Capa de Red (parte 1)

Para esta 4ta etapa del proyecto de redes incorporaremos nuevos dispositivos y conceptos relacionados con la capa de red.

# **Elementos a implementar**

- 1. **Dirección** *IP*. La dirección *IP* está compuesta por 4 bytes (32 *bits*). Varios dispositivos de la red, en particulas los *hosts* y los *routers*, tendrán a partir de ahora uno o varios *IP* asociados.
  - Para los humanos, la dirección IP son 4 números enteros (0..255) separados por '.' por ejemplo 10.10.240 o 192.168.20.45. Para los dispositivos de red el IP son 32 bits consecutivos.
- 2. **Subred**. Una subred es un conjunto de *hosts* cuyos *IP* tienen todos un prefijo común.
  - La dirección *IP* de una subred se define como el prefijo común de todos los dispositivos de la subred y el resto de los *bits* son ceros.
  - La dirección de *broadcast* de una subred (no confundir con la dirección *MAC* de *broadcast* ) se define como el prefijo común de todos los dispositivos de la subred y el resto de los *bits* son **unos**
  - **Por ejemplo:** en la subred con *IP* **10.6.122.0** 
    - La dirección de la subred ocupa 24 bits (los primeros 3 bytes)
    - Esa subred puede tener hasta 256 (el último *byte*) posibles direcciones *IP* (desde 10.6.122.0 hasta 10.6.122.255)
    - El prejifo común de todas las direcciones de esa subred es 10.6.122
    - La dirección 10.6.122.0 (contiene el prefijo y todos los demás *bits* son ceros) está reservada como dirección de la subred (no se le puede asignar a ningún *host* ni *router*)
    - La dirección 10.6.122.255 (contiene el prefijo y todos los demás *bits* son unos) está reservada como dirección de *broadcast* (no se puede asignar a ningún *host* ni *router*)
    - Lo que deja 254 posibles *IP* que se pueden usar en esa subred para los diferentes dispositivos (desde 10.6.122.1 hasta 10.6.122.254)
    - O lo que es lo mismo (los primeros 3 octetos coinciden con 10, 6, 122:
      - desde: 00001010 00000110 01111010 **00000001**
      - hasta: 00001010 00000110 01111010 11111110
  - Otro ejemplo: en la subred con *IP* 10.8.0.0
    - La dirección de la subred ocupa 16 bits (los primeros 2 bytes)
    - Esa subred puede tener hasta 65536 (los últimos 2 bytes) posibles direcciones IP (desde 10.8.0.0 hasta 10.8.255.255)

- El prefijo común de todas las direcciones de esa subred es 10.8
- La dirección 10.8.0.0 (contiene el prefijo y el resto de los *bits* son ceros) está reservada como dirección de la subred (no se le puede asignar a ningún *host* ni *router*)
- La dirección 10.8.255.255 (contiene el prefijo y el resto de los *bits* son unos) está reservada como dirección de *broadcast* (no se puede asignar a ningún *host* ni *router*)
- Lo que deja 65534 posibles *IP* que se pueden usar en esa subred para los diferentes dispositivos (desde 10.8.0.1 hasta 10.8.255.254)
- En este caso seria:
  - desde: 00001010 00001000 **00000000 00000001**
  - hasta: 00001010 00001000 11111111 11111110
- 3. **Máscara** de subred. La máscara es un número entero de 32 *bits* que siempre va a contener varios 1 en la parte más significativa y el resto serán ceros.
  - Ejemplos de máscaras comunes:
    - 255,255,255,0 => 11111111 11111111 11111111 000000000
    - 255.255.0.0 => 11111111 11111111 00000000 00000000
    - 255.255.192.0 => 11111111 11111111 11000000 00000000
  - Las máscaras se usan para poder determinar 2 cosas:
    - 1. si un *host* pertenece a una subred
      - para identificar un *host* a que subred pertenece se realiza una operación **AND** entre el *IP* y la máscara.
      - Por ejemplo el *IP* 10.6.122.44 con máscara 255.255.25.0. si uno aplica un **AND** entre ambos números queda 10.6.122.0
    - 2. la dirección de *broadcast* de un *host* (y de una subred).
      - Se hace una operación similar a la enterior, pero luego se rellenan con 1 toda la parte del número resultante que es cero en la máscara.
      - O sea, usando el mismo ejemplo anterior, si se quiere saber cual es la dirección de *broadcast* quedaría 10.6.122.255.
        - 0 10.6.122.44 => 00001010 00000110 01111010 00101100
        - 255.255.255.0 => 11111111 11111111 11111111 000000000
        - o un **AND** entre ambos números daría
        - 0 10.6.122.0 => 00001010 00000110 01111010 00000000
        - La máscara tiene ceros en los últimos 8 bits por tanto, los últimos 8 bits puestos en 1 serían la dirección de broadcast, o sea:
        - 0 10.6.122.55 => 00001010 00000110 01111010 11111111

- 4. **Protocolo ARP.** (*Address Resolution Protocol*) Este protocolo permite obtener una *MAC* a partir de un número *IP*. Funciona de la siguiente forma:
  - El *host* origen desea enviar una información a otro *host* del cual conoce su *IP* pero no conoce su *MAC*.
  - Crea un *frame* "especial" que tiene las siguientes características:
    - la *MAC* destino es FFFF (dirección de *broadcast*)
    - la *MAC* origen es la *MAC* del *host* que envia el *frame* (como siempre) que en este caso es el *host* que está preguntando por la *MAC* de cierto *IP*
    - la data solo contiene 8 bytes
      - los primeros 4 bytes: exáctamente "ARPQ" (ARP Query)
      - los próximos 4 *bytes*: el *IP* de destino del cual no se conoce la *MAC*)
    - no hay info extra
  - Todos los dispositivos de la subred reciben el mensaje (los *hubs* envían la trama por todos sus puertos, como siempre, los *switches* tambien envían la trama por todos)
  - Solo el *host* que tenga el *IP* anteriormente mencionado (en caso de que esté presente en la red, porque puede no haber nadie con ese *IP* nadie responde) debe responder el mensaje. Y lo hace con otro *frame* "especial" de respuesta, que tiene las siguientes características:
    - la MAC destino es la MAC del host que preguntó (en el mensaje de preguntar esta dirección venía en el campo MAC origen, ahora es el MAC destino, porque es una respuesta)
    - la *MAC* origen es ahora la *MAC* del host que tiene el IP por el cual se estaba preguntando. (esta es la respuesta)
    - la *data* contiene solamente contiene 8 *bytes* 
      - los primeros 4 bytes: exáctamente "ARPR" (ARP Response)
      - los proximos 4 *bytes*: el mismo *IP* que se envió anteriormente
    - no hay datos extras
- 5. *IP Packet*. Un paquete *IP* se utiliza para comunicar 2 *hosts* que "hablan" entre ellos a nivel de capa de Red. En esta capa la comunicación entre *hosts* incluye los números *IP* de ambos, y se desconocen las *MAC* (la *MAC* es un concepto de la capa de enlace). Los paquetes *IP* tienen las siguientes características:
  - **NOTA**: normalmente un *IP packet* viaja "dentro" de un *frame*.
  - Los primeros 4 *bytes*: *IP* destino
  - o Próximos 4 bytes: IP origen
  - El próximo *byte* (1 solo *byte*): *TTL* (*time to live*) que por el momento dejaremos en cero.
  - El proximo *byte* (1 solo *byte*): Protocolo. Que también será cero por el momento.

- El próximo *byte* (1 solo *byte*): *Payload size* (cantidad de *bytes* a enviar)
- A continuación vienen una cantidad de *bytes* que coincide con el valor del campo anterior y son los datos a enviar. (similar al campo data de los *frames*)

## **Instrucciones**

A continución de muetran las posibles instrucciones adicionales que se incluyen en este 4to proyecto que puede tener el Script.txt

- <time> mac <host>[:<interface>] <mac address>
  - Esto es una modificación al comando.
  - La <interface> es opcional, si no se especifica, se asume por defecto que tiene como valor uno.
  - En caso de aparecer el <interface> será un número entre 1 y N (N = cantidad de puertos de red del dispositivo)
  - esto no se va a usar en el caso de las *PC*, pero se usará en el próximo proyecto en los *routers*. las *PC* continuarán teniendo una sola interfaz de red y una sola *MAC*.
  - ejemplo: 10 mac pc1 A4B5
  - ejemplo: 20 mac pc1:1 A4B5 # este caso es equivalente al anterior
  - ejemplo: 30 mac pc1:2 D4F7 # significa que pc1 tiene 2 interfaces de red
- <time> ip <host>[:<interface>] <ip address> <mask>
  - La <interface> es opcional, si no se especifica, se asume como valor cero.
  - En caso de aparecer el <interface> será un número entre 1 y N (N = cantidad de puertos de red del dispositivo).
  - La <mask> tiene un formato similar al *IP*
  - Este comando le asigna un par *IP/mask* a un dispositivo (*PC* o *router*)
  - ejemplo: 10 ip pc1 10.6.122.44 255.255.255.0
  - ejemplo: 20 ip router1:1 10.6.122.1 255.255.0.0
  - ejemplo: 30 ip router1:2 10.6.145.1 255.255.128.0
- <time> send packet <host> <ip destino> <data>
  - con este comando se crea un paquete *IP* y se transmite
  - el paquete a enviar debe contener todos los campos especificados:
    - *IP* destino
    - *IP* origen
    - TTL
    - Protocolo
    - tamaño
    - datos
  - $\circ$  la IP de origen, el tamaño, etc. se rellenan a partir de la información que se tiene.
  - Los datos se especifican en formato hexadecimal
  - NOTA: el packet debe "meterse" dentro de un frame y transmitir el frame
  - ejemplo: 20 send packet pc1 10.6.122.50 AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFF1111...

## Transmisión de información.

Cuando un *host* quiera transmitir un *packet* hacia otro *host* teniendo el *IP* de antemano. Si El *host* de origen no tiene la *MAC* del *host* de destino, debe realizar un *request ARP* (preguntarle a todo el mundo quien es el que tiene el *IP*) para obtener la *MAC* correspondiente y luego enviar el mensaje correspondiente.

- En la medida que la que sigamos subiendo de capas, cada capa inferior **encapsula** la información que llega de capas superiores.
- Aunque ya tengamos números *IP*, la comunicación entre 2 computadoras tiene que mantenerse como hasta ahora, tiene quen que conocerse las direcciones *MAC*, tiene que seguir habiendo colisiones (donde las haya), etc.

#### Salida

- Además de todo lo que se escribe actualmente se deben crear ahora unos ficheros nuevos por cada computadora de la red. Este fichero tendrá el nombre de la compudora seguido de payload.txt
- En este fichero se escribirán solamente los datos recibidos por esa computadora (en la capa de red) y quién se los envió. Aquí hay que tener en cuenta los datos que fueron enviados directamente a esa computadora, y también los datos que fueron enviados a todo el mundo (todavia no hemos visto broadcast en la capa de red pero lo veremos en el próximo proyecto).
- El formato de salida debe tener en cada línea (separadas por espacio)
  - tiempo final de recepción de los datos
  - *IP* que envió los datos
  - datos
- Ejemplo: fichero pc data.txt
  - 100 10.6.122.45 A6F43400FFB34E...

#### Hasta el Momento

#### **Entregables**

Archivo steve\_rodgers\_311\_natasha\_romanov\_312.zip subido al EVEA que contenga:

- README.txt con información para compilar y ejecutar el programa
- [1] archivo script.txt
- [2] archivo config.txt
- [1] directorio docs/
  - o [1] decisiones tomadas en la capa física
  - [2] decisiones tomadas en la capa de enlace
  - [3] algoritmos de detección y corrección de errores
  - [4] decisiones tomadas en la capa de red
  - [1] cualquier otra cosa que nos ayude a entender mejor el proyecto
- directorio output/
  - [1] un archivo .txt por cada dispositivo
  - [2] un archivo \_data.txt por cada host
  - [4] un archivo payload.txt por cada host

### **Elementos Configurables**

- [1] **signal\_time** = <time in ms>
- [3] error detection = <algorithm name>

#### **Elementos Físicos**

- [1] Cable
- [1] Computadora / Host
- [1] Concentrador / Hub
- [2] Cable *Duplex*
- [2] Conmutador / Switch

#### **Conceptos**

- [2] Dirección *MAC* (Dirección *MAC* de *broadcast*)
- [2] Trama / *Frame*
- [3] Detección y Corrección de Errores
- [4] Dirección *IP* y Máscara (Dirección de subred, Dirección de *broadcast*)
- [4] Protocolo *ARP*
- [4] Paquete IP / IP Packet

#### Instrucciones

- [1] <time> create host <name>
- [1] <time> create hub <name> <number-of-ports>
- [1] <time> connect <port1> <port2>
- [1] <time> disconnect <port>
- [1] <time> send <host-name> <data>
- [2] <time> create switch <name> <number-of-ports>
- [2] <time> mac <host-name> <mac-address>
- [2] <time> send\_frame <host-name> <mac-addreess> <data>
- [4] <time> mac <host-name>[:<interface>] <mac-address>
- [4] <time> ip <host-name>[:<interface>] <ip-address> <mask>
- [4] <time> send\_packet <host-name> <ip-address> <data>